CALIBRAÇÃO

FI - SINTONIZAR AS TRÊS BOBINAS PARA MÁXIMO SINAL DE SAÍDA EM 455 KHz. LIGAR O OSCILADOR NO PINO BASE DO CONVERSOR BF-184-C, ATRAVÉS DE UM CAPACITOR DE 100K

OM - 535 KHz À 1630 KHz
- A - AJUSTAR NÚCLEO DE L2 EM 535 KHz, VARIÁVEL FECHADO.
- B - AJUSTAR TRIMER T3 EM 1630 KHz, VARIÁVEL ABERTO.
- C - AJUSTAR TRIMER T1 EM 1500 KHz PARA MÁXIMO SINAL DE SAÍDA.
- D - AJUSTAR L1 AO LONGO DO BASTÃO DE FERRITE EM 600 KHz PARA MÁXIMO SINAL DE SAÍDA.

OC - 4,7 MHz À 12,2 MHz
- A - AJUSTAR NÚCLEO DE L4 EM 4,7 MHz, VARIÁVEL FECHADO.
- B - AJUSTAR TRIMER T4 EM 12,2 MHz, VARIÁVEL ABERTO.
- C - AJUSTAR TRIMER T2 EM 11,8 MHz PARA MÁXIMO SINAL DE SAÍDA.
- D - AJUSTAR NÚCLEO DE L3 EM 6 MHz PARA MÁXIMO SINAL DE SAÍDA.

OBSERVAÇÕES

1 - TODAS AS TENSÕES INDICADAS FORAM MEDIDAS COM VOLTÍMETRO 20 KΩ/V

2 - TODAS AS RESISTÊNCIAS SÃO DE 1/4 W SALVO ESPECIFICAÇÕES EM CONTRÁRIO.

L2 BOBINA ANTENA O.C. cód. 2-02-143

L3 BOBINA OSCIL. O.M. cód. 2-02-142

L4 BOBINA OSCIL. O.C. cód. 2-02-144

L1 BOBINA ANTENA O.M. cód. 6-02-78

ABC RÁDIO E TELEVISÃO S.A.
RÁDIO E TELEVISÃO DO NORDESTE S.A.

MODELO 7127 TP CANARINHO "Si"

Aprovado | Verificado: Wagner | Desenhado: 23-6-71